

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://remo.nt-rt.ru/> || [rom@nt-rt.ru](mailto:rom@nt-rt.ru)

# Кабели и переходники

## Держатель USB модема "USB Box" (TS9)



Предназначен для использования в составе оборудования, обеспечивающего доступ к сети мобильного интернета. USB модем надежно крепится внутри металлической коробки держателя и подключается к антенне при помощи двух переходников F/TS9, а также при помощи USB кабеля - к компьютеру или WiFi роутеру. Выполнен в виде металлического кейса. Быстросъемная крышка имеет магнитное крепление. Два разъема F-типа предназначены для подключения фидерной линии с антенной (в том числе MIMO) при помощи обычного телевизионного коаксиального кабеля.

USB удлинитель и переходники F/TS9 в комплекте. Модем и коаксиальный кабель в комплект не входят.

### Технические характеристики

Масса в упаковке, кг0,7

Тип разъема F или SMA, USB-A

Размеры в упаковке, мм190x150x30

## Держатель USB модема «USB Box» (CRC9)



Предназначен для использования в составе оборудования, обеспечивающего доступ к сети мобильного интернета. USB модем надежно крепится внутри металлической коробки держателя и подключается к антенне при помощи двух переходников F/CRC9 или F/TS9, а также при помощи USB кабеля - к компьютеру или WiFi роутеру. Выполнен в виде металлического кейса. Быстросъемная крышка имеет магнитное крепление. Два разъема F-типа предназначены для подключения фидерной линии с антенной (в том числе MIMO) при помощи обычного телевизионного коаксиального кабеля.

USB удлинитель и переходники F/CRC9 в комплекте. Модем и коаксиальный кабель в комплект не входят.

### Технические характеристики

Масса в упаковке, кг0.07

Тип разъема F или SMA, USB-A

## Переходник F/CRC9



Переходник "F/CRC9" предназначен для подключения фидерной линии наружных и комнатных антенн передачи данных к абонентским терминалам, имеющим антенное гнездо типа CRC9. Обеспечивает коаксиальный переход от разъема F-типа к типу CRC9. В типовом случае используется для подключения USB-модемов и мобильных WiFi-роутеров к антеннам, усиливающим сигнал мобильного Интернета. Совместим со следующим ассортиментом продукции "РЭМО": FLAT-15F, FLAT-15F MIMO, STREET-F 3G, а также линейкой усилителей Интернет-сигнала "CONNECT STREET", позволяя подключить USB-модем напрямую к антенне, минуя штатный резонатор, что является более эффективным способом передачи сигнала.

### Технические характеристики

Тип кабеля RG-174A/U

Длина кабеля, м 0.15

Тип разъема F-female, CRC9

Масса, кг 0.1

## Переходник F/SMA



Переходник "F/SMA" предназначен для подключения фидерной линии наружных и комнатных антенн передачи данных к абонентским терминалам, имеющим антенное гнездо типа SMA. Обеспечивает коаксиальный переход от разъема F-типа к типу SMA. В типовом случае используется для подключения USB-модемов и мобильных WiFi-роутеров к антеннам, усиливающим сигнал мобильного Интернета. Совместим со следующим ассортиментом продукции "РЭМО": FLAT-15F, FLAT-15F MIMO, STREET-F 3G, а также линейкой усилителей Интернет-сигнала "CONNECT STREET", позволяя подключить USB-модем напрямую к антенне, минуя штатный резонатор, что является более эффективным способом передачи сигнала.

### Технические характеристики

Тип кабеля RG-174A/U

Длина кабеля, м 0.15

Тип разъема F-female, SMA

Масса, кг 0.1

## Переходник F/TS9



Переходник "F/TS9" предназначен для подключения фидерной линии наружных и комнатных антенн передачи данных к абонентским терминалам, имеющим антенное гнездо типа TS9. Обеспечивает коаксиальный переход от разъема F-типа к типу TS9. В типовом случае используется для подключения USB-модемов и мобильных WiFi-роутеров к антеннам, усиливающим сигнал мобильного Интернета. Совместим со следующим ассортиментом продукции "РЭМО": FLAT-15F, FLAT-15F MIMO, STREET-F 3G, а также линейкой усилителей Интернет-сигнала "CONNECT STREET", позволяя подключить USB-модем напрямую к антенне, минуя штатный резонатор, что является более эффективным способом передачи сигнала.

## Технические характеристики

Тип кабеляRG-174A/U

Длина кабеля, м0.15

Тип разъемаF-female, TS9

Масса, кг0.1

## Переходник FME/CRC9



Переходник FME/CRC9 предназначен для подключения наружных и комнатных антенн к абонентским терминалам, имеющим антенное гнездо типа CRC9.

## Технические характеристики

Тип кабеляRG-174A/U

Длина кабеля, м0.15

Тип разъемаFME-male, CRC-9

Масса, кг0.1

## Переходник FME/SMA



Переходник FME/SMA предназначен для подключения наружных и комнатных антенн к абонентским терминалам, имеющим антенное гнездо типа SMA.

## Технические характеристики

Тип кабеляRG-174A/U

Длина кабеля, м0.15

Тип разъемаFME-male, SMA

Масса, кг0.1

## Переходник FME/TS9



Переходник FME/TS9 предназначен для подключения наружных и комнатных антенн к абонентским терминалам, имеющим антенное гнездо типа TS9.

## Технические характеристики

Тип кабеляRG-174A/U

Длина кабеля, м0.15

Тип разъемаFME-male, TS-9

Масса, кг0.1

## Переходник SMA/CRC9



Переходник SMA/CRC9 предназначен для подключения фидерной линии наружных и комнатных антенн передачи данных к абонентским терминалам, имеющим антенное гнездо типа CRC9. Обеспечивает коаксиальный переход от разъема SMA-типа к типу CRC9. В типовом случае используется для подключения USB-модемов и мобильных WiFi-роутеров к антеннам, усиливающим сигнал мобильного Интернета. Совместим со следующим ассортиментом продукции "РЭМО": BAS-2345, BAS-2346, а также BAS-2344, BAS-2337, BAS-2320, BAS-2321 в модификации Combi.

### Технические характеристики

Тип кабеля RG-174A/U

Длина кабеля, м 0.15

Тип разъема SMA-female, CRC9

Масса, кг 0.1

## Переходник SMA/TS9



Переходник SMA/TS9 предназначен для подключения фидерной линии наружных и комнатных антенн передачи данных к абонентским терминалам, имеющим антенное гнездо типа TS9. Обеспечивает коаксиальный переход от разъема SMA-типа к типу TS9. В типовом случае используется для подключения USB-модемов и мобильных WiFi-роутеров к антеннам, усиливающим сигнал мобильного Интернета. Совместим со следующим ассортиментом продукции "РЭМО": BAS-2345, BAS-2346, а также BAS-2344, BAS-2337, BAS-2320, BAS-2321 в модификации Combi.

### Технические характеристики

Тип кабеля RG-174A/U

Длина кабеля, м 0.15

Тип разъема SMA-female, TS9

Масса, кг 0.1

## Удлинитель для связных антенн «FME-5»



Предназначен для удлинения фидера антенн передачи данных и связи, имеющего разъем FME. Длина кабеля - 5 метров.

Потери в кабеле, дБ:

на частоте 900 МГц - 2,1

1,8 ГГц - 3,1

2,1 ГГц - 3,5

2,45 ГГц - 3,75

2,6 ГГц - 3,94

### Технические характеристики

Тип кабеля RG-58A/U

Длина кабеля, м 5

Волновое сопротивление, Ом 50

Тип разъема FME

Масса, кг 0.5

# Удлинитель для связных антенн «SMA-5»



Предназначен для удлинения фидера антенн передачи данных и связи, имеющего разъемы SMA.

Разъемы - SMA-m/SMA-f

Длина кабеля - 5 метров.

Потери в кабеле, дБ:

на частоте 900 МГц - 2,1

1,8 ГГц - 3,1

2,1 ГГц - 3,5

2,45 ГГц - 3,75

2,6 ГГц - 3,94

## Технические характеристики

Тип кабеля RG-58A/U

Длина кабеля, м5

Волновое сопротивление, Ом50

Тип разъема SMA

Масса, кг0.3

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://remo.nt-rt.ru/> || [rom@nt-rt.ru](mailto:rom@nt-rt.ru)